



- 音響用電源
C型30A
- 舞台下手袖 30A×2
 - 舞台上手袖 30A×2
 - 客席後方 30A×2
 - オケピット 30A×1

図面記号詳細	備考	ホール残響時間	小ホール音響図
[M] マイクコンセント [S] スピーカーコンセント [16] 16chマルチコネクタ	マイクコンセントとマルチコネクタのペアはコンモ回線となります。	1.1秒～1.2秒(500Hz)	那須野が原ハーモニーホール Ver. 2011