

那須野が原ハーモニーホール(大ホール)音響機材リスト

2009年(平成21年)8月現在

《設備機材》

機材名	メーカー名	型番	数量	備考
音響調整卓	RAMSA	WR-C924	1	Input:Mono20, ST4 Output:GRP4, AUX4, AUX LR Master(L,R), MATRIX(16ch)
センタークラスタースピーカー	MEYER	UPA-1C (mono)	6	上・下・Side(各2台切替可)
移動型 メインスピーカー	EAW	FR253	2	舞台カラムスピーカー代用
ステージフロントスピーカー	EAW	UB22	6	
演台スピーカー	MEYER	UPM-2	2	講演時の中抜け防止
親子室スピーカー	Erectro Voice	S-80	2	
パワーアンプ	YAMAHA	P2360	6	クラスター用
	YAMAHA	P2363	1	移動型メインスピーカー用
	YAMAHA	P2180	1	フロント用
	RAMSA	WP-9110	1	演台スピーカー用
	SONY	SRP-P2070	1	親子室用
	YAMAHA	P2180	1	予備
グラフィック イコライザ	YAMAHA	Q1131	4	
コンプレッサ・リミッタ	SCV	BCL2	1	
デジタル エフェクター	YAMAHA	SPX990	2	
ワイヤレスマイク受信機	RAMSA	WX-R821	1	最大6波
	RAMSA	WX-R820	2	
三点吊り装置	高砂	MS-3PS	1	5ピン2回線
エアマイク	RAMSA	WML30	2	
調整室モニタースピーカー	Erectro Voice	SENTRY505	2	
CDプレーヤー	SONY	CDP-2700	1	CD-RW再生不可
DAT	SONY	PCM-2700A	2	
カセットデッキ	TASCAM	112R-Mk II	2	
袖卓	RAMSA	WR-X01	1	
カフBOX	KO-ON	MINI Cough89B	1	影アナウンス用
コンデンサ・マイク	Neumann	USM69i	1	MSステレオ、専用電源・マトリクスBOX付属

《音響電源》

設置場所	形式	数量	容量
舞台下手袖	C型 30A	4	12Kw
舞台上手袖	C型 30A	4	12Kw
客席最後部・PA卓用	C型 30A	2	6Kw

《大ホールステージ》

間口 W11.5間(21.6m)×H8.9間(17m) 奥行6間(11m) 舞台高2尺7寸(80.5cm)
*舞台上からバルコニー席 下部までの高さ 5m30ch / 壁から内へ3m・階段から1.5m

《大ホール搬入口》

間口 W4m×H2.6m キャンピー高1m20cm

《その他》

残響時間 1.8秒～2.1秒(500Hz)
舞台袖から1階の中央客席最後列まで、大外回りで約40m
(1階の中央客席最後列に、調整室2回線・舞台4回線への独立した16chマルチコンセント有り)

《大・小ホール共通機材》

機材名	メーカー名	型番	大ホール		小ホール		備考
			数量	数量	数量	数量	
音響卓(デジタル)	YAMAHA	01V			1		Input:Mono16, Output:AUX4, Master(L,R)
スピーカー	E.Voice	SX200	4	4	4	4	専用スタンド有り
	E.Voice	FM-1202ER					
コンデンサ・マイク	SANKEN	CU32	4				
	AKG	C391B	2	2			付け替え用ガンマイクCK98・2本有り
	AKG	C414B-ULS	2	2			
	SONY	C-38B	1				
ダイナミック・マイク	SHURE	SM58	2	4			
	SHURE	SM57	2	4			
	SHURE	BETA57	1	1			
	SENNHEISER	MD441		3			
	SENNHEISER	MD421		3			
ワイヤレス・マイク	Panasonic	WX4100	2	2			ハンド型・スイッチ付・トーク用
	RAMSA	WX RB110	3	3			ハンド型・スイッチ付なし・ボーカル用
	RAMSA	WX RB300	1	5			タイプン型
ダイレクト・ボックス	GOUNTRYMAN	TYPE85	1	4			
フロア・スタンド	高砂	MF230	2				フレキシブル2段ネジロック H=1700～3000
	高砂	MF213	4	2			フレキシブル2段ネジロック H=900～1404
	高砂	MF18TM	4	6			2段フリーロック H=800～1416
卓上スタンド	高砂	MS28	3	3			2段フリーロック H=230～330
	高砂	MS15	3	3			卓上
ブーム・スタンド	K&M	ST210/2	4	6			ブーム型2段式 H=93～163 ブーム長75
	K&M	ST259B	4	6			ブーム型2段式 H=42～65 ブーム長38～69
マルチケーブル	CANARE	16C15-M2	2	2			16ch 15m、オスメス
コネクタBOX	CANARE	16J12F12	2	2			16chパラボックス、オスメス
CD-R	TASCAM	CD-RW750	1	1			
MD	SONY	MDS-JE700	1				LPモード録再不可
MD	SONY	MDS-E58	1	1			LPモード録再不可

※ホール共通機材は、各ホールに移動して使うことが可能ですが、各ホール利用状況等の理由により、規定数内でのご利用になる場合があります。規定数を超えたご利用の際は、必ず事前にご相談下さい。

※ガムテープの使用は、客席・ステージ共禁止しております。養生テープ等のご持参をお願いします。

※舞台上の釘打ちについては、予め舞台スタッフにご相談下さい。