



舞台寸法		吊り物仕様 (バトン)		搬入口寸法	キャノピー高	残響時間	客席数	那須野が原ハーモニーホール 小ホール	
間口	14,000mm (7.7間)	舞台高	700mm	空バトン	2, 4, 6, 8 (飛びタッパ 15m)	H 3,000	H 900		1.1~1.2秒 (500Hz)
奥行	10,000mm (5.5間)				10 (飛びタッパ 13m)	W 3,000			身障者席 2
高さ	7,200mm (4間)				バトン長 16,000mm				親子席 2

平面図
 1マス1間 1818×1818

Ver. 2011