



- バック幕
- Horizontライト
- 一文字幕 4
- 袖幕 2
- バトン 10
  
- 中 Horizont幕
- 引割幕 3
- ライトバトン3
- 一文字幕 3
- バトン 8
- 音響反射板3
- バトン 6
- スクリーン
- ライトバトン2
- 引割幕 2
- 一文字幕 2
- 音響反射板2
- バトン 2
- 袖幕 1
  
- ライトブリッジ
- 暗転幕
- 音響反射板1
- 引割幕 1
- 綴帳

舞台寸法		吊り物仕様 (バトン)		搬入口寸法		キャノピー高	残響時間	客席数	小ホール舞台平面図	
間口	14,000	空バトン	2, 4, 6, 8, 10	H	3,000	H	900	1.1~1.2秒 (500Hz)	395席	1マス1間 1818×1818
奥行	10,000	バトン長	16,000	W	3,000			身障者席2	那須野が原ハーモニーホール	
高さ	7,200	※バトン10は、飛びタツバが低いため吊り物によっては、飛びきらない場合があります。						親子席2		